



Kurzanleitung – Körperspannung messen

1. Schutzkappen vorne und hinten bei den Messkabeln entfernen.
2. Messkabel anschliessen - Rot in COM, Schwarz in V/Ω.
3. Schalter nach rechts auf V~ drehen. Auf dem Display muss die Welle (~) sichtbar sein.
4. Erdungsprodukt - z.B. Fixleintuch, Schreibtischunterlage ... in eine geerdete Steckdose einstecken (in der Schweiz üblich)
5. Eine Messspitze in der Hand halten und berühren - Die Farbe des Kabels spielt keine Rolle.
6. Wert auf dem Display ablesen.
7. Nun **zusätzlich** mit der Hand das Erdungsprodukt berühren. Der Wert sollte deutlich sinken.
8. Gerät ausschalten – auf OFF
9. Die mittlere Taste schaltet die Display-Beleuchtung ein oder aus
10. weitere Information finden Sie auf unserer Homepage [www.erdvital.ch/so funktioniert](http://www.erdvital.ch/so_funktioniert)

