

Hinweis zur Anwendung und Pflege Erdungs-Fixleintuch

Damit Ihr Erdungsprodukt optimal funktioniert und lange leitfähig bleibt, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Anwendung

- Das Erdungs-Fixleintuch wird direkt über die Matratze gezogen
- Sie können ein normales, dünnes Baumwoll-Fixleintuch darüber ziehen
- Die Leitfähigkeit bleibt erhalten und die Erdung funktioniert weiterhin zuverlässig
- Stecken Sie das Kabel in eine geerdete Steckdose (in der Schweiz üblich)

Zu Beginn kann ein leichtes Kribbeln auftreten - dieses Gefühl ist normal

Es entsteht durch den Ausgleich von elektrischen Spannungen im Körper, auch als Ionenausgleich bezeichnete.

Dabei handelt es sich **nicht** um Strom aus der Steckdose, sondern um einen natürlichen Ausgleich zwischen dem Körper und der Erde.

- Für empfindliche Personen empfehlen wir, sich langsam daran zu gewöhnen
- Zu Beginn nur einige Stunden pro Tag nutzen oder zunächst im Sitzen anwenden
- Steigern Sie die Anwendung schrittweise nach Ihrem persönlichen Empfinden

Pflegehinweise

Waschen Sie das Erdungs-Fixleintuch nur bei Bedarf, um die Silberfasern und die Leitfähigkeit zu schonen.

- ✓ Waschen bei 30° im Schon- oder Feinwaschgang
- ✓ Bei stärkerer Verschmutzung sind ausnahmsweise bis 40° möglich
- ✓ Schleudern, schonend bei ca. 600 bis maximal 800 U/min
- ✓ Verwenden Sie ein mildes, flüssiges Waschmittel
- ✓ Kein Weichspüler und keine aggressiven Zusätze
- ✓ Kein Bleichmittel
- ✓ Nicht im Tumbler trocknen
- ✓ Keine direkte Sonneneinstrahlung
- ✓ Bügeln sollte vermieden werden

Schonende Pflege unterstützt die Oberfläche und enthält die Leitfähigkeit langfristig

